

# Medienrucksack Troubleshooting & F.A.Q.

## Der Ton auf meiner Aufnahme ist viel zu laut und übersteuert

Bei der Verwendung des Ansteckmikrofon mit der Funkstrecke muss der Empfänger so eingestellt werden, dass er für den Audio-Eingang des Camcorders das richtige Signal liefert.

Einstellung Funkstrecke Empfänger AF Out: -30db

Vorgehen: Klappe öffnen → Taste Set → Mit Pfeiltasten zu „AF Out“ navigieren → Set → Mit Pfeiltasten -30db einstellen → mit Set bestätigen → Mit ON/OFF Taste Menü verlassen

Außerdem sollte beim Camcorder überprüft werden, ob die Audio-Einstellung auf „Auto“ steht.  
Vorgehen: Auf dem Touchscreen unten links das Menü öffnen → Menu → AUFN.-EINST. → letzter Menüpunkt MIK. LAUTST. → Auto → Mit „Ende“ das Menü schließen

From:

<https://leko.service.th-nuernberg.de/wiki-digitale-lehre/> - **Wiki Digitale Lehre**

Permanent link:

[https://leko.service.th-nuernberg.de/wiki-digitale-lehre/doku.php?id=medienverleih:medienrucksack\\_faq](https://leko.service.th-nuernberg.de/wiki-digitale-lehre/doku.php?id=medienverleih:medienrucksack_faq)

Last update: **2023/10/31 08:46**

