Medienrucksack Troubleshooting & F.A.Q.

Der Ton auf meiner Aufnahme ist viel zu laut und übersteuert

Bei der Verwendung des Ansteckmikrofon mit der Funkstrecke muss der Empfänger so eingestellt werden, dass er für den Audio-Eingang des Camcorders das richtige Signal liefert.

Einstellung Funkstrecke Empfänger AF Out: -30db

Vorgehen: Klappe öffnen → Taste Set → Mit Pfeiltasten zu „AF Out“ navigieren → Set → Mit Pfeiltasten -30db einstellen → mit Set bestätigen → Mit ON/OFF Taste Menü verlassen

Außerdem sollte beim Camcorder überprüft werden, ob die Audio-Einstellung auf „Auto“ steht. Vorgehen: Auf dem Touchscreen unten links das Menü öffnen → Menu → AUFN.-EINST. → letzer Menüpunkt MIK. LAUTST. → Auto → Mit „Ende“ das Menü schließen

---

Ist dieser Artikel hilfreich?
{(rater>id=1|name=medienverleih:medienrucksack_faq|type=vote|trace=user|headline=off)}

From:
https://leko.service.th-nuernberg.de/wiki-digitale-lehre/ - **Wiki Digitale Lehre**

Permanent link:
https://leko.service.th-nuernberg.de/wiki-digitale-lehre/doku.php?id=medienverleih:medienrucksack_faq&rev=1612252441

Last update: **2021/02/02 08:54**